



Parra-pata 80S

Käyttöohje

Versio 1.0

SISÄLLYS

SISÄLLYS	1
YLEISTÄ.....	2
VAROITUKSET.....	2
TEKNISET TIEDOT	2
ASENNUSOHJE.....	2
Asennus.....	2
Suojaetäisyydet.....	2
KÄYTTÖOHJE	2
Käyttöönotto ja lämmittäminen	2
Hoito ja puhdistus	3
TAKUU	3
VALMISTAJA	3

YLEISTÄ

Onnittelut hyvästä valinnasta! Parra-pata on laadukas ja perinteinen suomalainen tuote, joka oikein käytettynä ja hoidettuna palvelee pitkään. Tässä ohjeessa on kuvattu padan asennus, käyttö ja hoito. Lue tämä käyttöohje huolellisesti ennen asennusta ja käyttöönottoa. Säilytä ohje myöhempää tarvetta varten.

VAROITUKSET

- Parra-padassa saa polttaa ainoastaan puuta. Korkean lämpöarvon omaavia aineita kuten brikettiä, hiiltä tai muoviva ei saa käyttää.
- Laitteen käyttäminen muuhun kuin suunniteltuun tarkoitukseen voi aiheuttaa vaaran.
- Pienten lasten pääsy laitteelle on estettävä.

TEKNISET TIEDOT

Tilavuus	80 litraa
Korkeus	740 mm
Leveys / Ø	590 mm
Korkeus horminkeskipisteeseen	530 mm
Savuaukon halkaisija	145 mm
Paino	40 kg

ASENNUSOHJE

Asennus

Parra-pata asennetaan vaakasuoralle ja vakaalle palamattomalle alustalle. Pata liitetään savuhormiin takaa lähetysten mukana tulevalla liitosputkella. Savuhormin ja liitosputken väli voidaan tiivistää sopivalla laastilla tai palamattomalla ja kuumuutta kestäväällä (tilavuuspaino vähintään 100 kg/ m³) mineraalivillalla.

Suojaetäisyydet

Suojaetäisyys on sivulle ja taakse palava-aineisiin materiaaleihin 150 mm ja ylös kattoon 1000 mm. Mikäli pata asennetaan puulattialle, suosittelemme käyttämään vakiovarusteena padan mukana tulevaa Parra-padalle suunniteltua säätöjaloin varustettua jalustaa. Vaihtoehtoisesti voit käyttää padan alla betonilaattaa tms. Padan tulipesän edessä suojattava alue ulotetaan vähintään 100 mm luukun molemmille sivuille sekä vähintään 400 mm sen eteen. Tarpeen tullen voit kysyä paikalliselta paloviranomaiselta neuvoa.

KÄYTTÖOHJE

Käyttöönotto ja lämmittäminen

Älä täytä pataa vedellä piripintaan, vaan jätä vedenpinta 2-4 cm vajaaksi padan yläreunasta mahdollisen ylikiehumisen estämiseksi. Pataa ei saa koskaan lämmittää tyhjänä. Käyttöön otettaessa uusi pata "hikoilee" eli muodostaa vesipisaroita ulkopinnalle ja voi vaikuttaa siltä, että pata vuotaa. Tämä ilmiö kuitenkin poistuu muutaman käyttökerran jälkeen. Voit säätää palamisen tehoa tuhkalaatikolla.

Hoito ja puhdistus

Sisäpata on valmistettu ruostumattomasta teräksestä. Padan sisäpinnalle saattaa muodostua ruostepilkkuja. Nämä johtuvat veden mineraalien saostumisesta. Pilkut eivät johdu raaka-aineesta ja ne voidaan poistaa esim. pata-padalla tai karhunkielellä. Teräsvillan ja teräsharjan käyttö on kielletty.

Sisäpata nostetaan pois puhdistusta ja nuohousta varten. Paksu nokikerros sisäpadan ulkopinnalla hidastaa veden lämpenemistä ja lisää polttopuiden kulutusta. Noki lyhentää padan käyttöikää, erityisesti kosteissa olosuhteissa. Tyhjennä tuhkalaatikko ennen jokaista lämmittämiskertaa.

Huolehdi, että vesi ei pääse padassa jäätymään ja siten rikkomaan sisäpataa.

TAKUU

Parra-padalla on yhden vuoden takuu toimituspäivästä alkaen. Takuu koskee vain valmistustyötä ja materiaaleja. Takuu ei koske kuljetuskustannuksia, asennustyötä, kulumista, käyttöohjeiden vastaisesta toiminnasta aiheutuneita vikoja tai mitään muita kuluja. Valmistaja korvaa mahdollisen virheen joko korjaamalla tai toimittamalla uuden osan. Valmistaja ei vastaa välillisistä tai epäsuorista vahingoista. Tutustu tarkemmin takuehtoihimme kotisivuillamme www.teuvan.com.



VALMISTAJA

Teuvan Keitintehdas Oy • www.teuvan.com
Keitintehtaantie 29, FI-64700 Teuva
P. 0207 851 600 • info@teuvan.com