

KÄYTTÖOHJE

HOT DOG -KÄRRY KAASUKÄYTTÖINEN

Kaasukäyttöinen laite on tarkoitettu vain ulkokäyttöön !



LAITTEEN KÄYTTÖÖNOTTO:

1. Pese kattila ja reikäkorit ennen käyttöä.
2. Laita vettä kattilan pohjalle 1,5 - 2 litraa (kuumaa vettä, mikäli mahdollista => nopeuttaa toimintaa). Veden pinta ei saa kuitenkaan ylittää reikäkorien pohjaa. Reikäkorin pohjasta pystyt katsomaan, että vesirajan pinta on n. 1 cm päässä reikäkorin pohjasta.

3. Lado nakit täysin rei'itettyihin koreihin ja sämpylät umpikoreihin, joissa vain yläreunoissa reikiä. Tarkista, että umpikorien pohjalla on ns. välipohjat, jotka estävät sämpylöitä kastumasta, mikäli korien pohjalle kertyy kondenssivettä.

Sämpylöitä mahtuu koosta riippuen n. 12 kpl / kori ja nakkeja n. 30 kpl / kori.

4. RENGASPOLTTIMEN KÄYTTÖ

- Liitä matalapaineensäädin kaasupulloon ja avaa säätimen hana
- Avaa polttimon hana kääntämällä sitä vastapäivään
- Vie samalla tulitikku tai sytytin polttimolle
- Varmista, että polttimoon on syttynyt liekki
- Voit säätää liekin suuruutta halutun mukaiseksi säätönupilla. Säädä liekin suuruus ensin max-asentoon ja kun vesi alkaa kiehua, pienennä asetusta. Pieni sininen liekki riittää pitämään yllä jopa 100-asteista höyrylämpöä
- Jos liekki sammuu tahattomasti esim. tuulen tai nesteen ylikiehumisen seurauksena, sammuta välittömästi kaasuhanana ja sitten polttimon hana.
- Selvitä liekin sammumisen syy. Jos kyse ei ole laiteviasta, aloita sytytys uudelleen seuraamalla ohjeita alusta
- Kun haluat sammuttaa rengaspolttimen, käännä säädin OFF-asentoon
- Sulje polttimon kaasuhanana aina käytön jälkeen.

5. Liekin sytyttämisestä kuluu 10-15 minuuttia siihen, kunnes tuotteet ovat valmiita tarjottaviksi. Rengaspolttin on erittäin tehokas, joten ylläpito sujuu hyvin pienellä sinisellä liekillä.

Seuraa veden kulumista ja lisää vettä (kuumaa vettä, mikäli mahdollista => nopeuttaa toimintaa) tarpeen mukaan. Kovalla lämmöllä vettä kuluu nopeammin ja sitä pitää lisätä n. 0,5 h välein. Ylläpidolla veden lisäys tunnin välein voi olla riittävä.

Mikäli tuotemenekki on kova ja lämpimät tuotteet uhkaavat loppua, niin täytä toinen nakkikori täyteen ja laita toiseen nakkikoriin vain n. 10 nakkia. Pienempi määrä nakkeja lämpiää höyryssä nopeammin. Sämpylöitä voit "pikalämmittää" myös vaakatasossa täyden nakkikorin päällä, ellei umpikorissa olevien sämpylöiden määrä tahdo riittää kysyntään.

Kokemuksen perusteella vinkkinä kerrottakoon, että mikäli vain 1 henkilö hoitaa sekä tarjoilun että rahastamisen, niin tunnissa pystyy palvelemaan 50- 60 asiakasta. Parhaimmillaan 1 henkilö on hoitanut jopa 100 asiakasta, kun ei ole tarvinnut rahastaa.

RENGASPOLTTIMEN HUOLTO

1. Puhdista rengaspoltin vasta sitten, kun se on jäähtynyt
2. Puhdista laite kostealla liinalla, joka tarvittaessa on kostutettu hankaamattomaan pesuaineeseen.
3. Pese poltin saippualla ja vedellä. Anna polttimen kuivua. Tarkista puhdistuksen jälkeen, etteivät polttimen reiät ole tukossa.
4. Jos suppiloputki on tukossa, pura poltin ja poista tukos paineilmalla.
5. Säilytä tuote sateelta suojattuna

Keitin voidaan kuljetuksen ajaksi purkaa osiin alla olevan kuvan mukaisesti.



Laite on tarkoitettu vain ulkokäyttöön!

TAKUUEHDOT

Tehdas myöntää kahdentoista (12) kuukauden takuun valmistamilleen tuotteille. Takuu koskee valmistus- ja materiaalivirheitä.

Takuu ei korvaa virheellisestä asennuksesta, liasta tai käytöstä aiheutuvia virheitä.

Takuu ei korvaa mitään välillisiä vahinkoja ja tappioita, jotka aiheutuvat mahdollisesta laitehäiriöstä, huollon tai toimituksen viivästymisestä.

Takuuhuollon saa suorittaa Teuvan Keitintehdas Oy tai Teuvan Keitintehdas Oy:n osoittama huoltoliike.

Takuu ei kata eikä korvaa muiden tilaamia huoltotöitä.

Takuu kattaa takuunalaisen osan, sekä tietyissä tapauksissa takuuseen kuuluvan varaosan asennuspalvelun.

Takuutyöt suoritetaan normaalina työaikana maanantaista perjantaihin klo 8-16 välisenä aikana.

Kaikki poikkeamat näistä takuuehdoista sovitaan erikseen ja etukäteen ennen työn suorittamista.

Toimittaja voi valintansa mukaan korjata virheellisen tavaran tai toimittaa tilaajalle uuden tavaran virheellisen sijaan. Takuu ei kata mahdollisesti aiheutuvia kuljetus-, purku- ja asennuskustannuksia tai muita vastaavia kustannuksia. Takuu ei kata kuluvia osia.

Tilaajan tulee tarkastaa tavara välittömästi tavaran luovuttamisen jälkeen. Tilaajan on reklamoitava kirjallisesti toimittajalle kahden (2) viikon kuluessa siitä, kun se havaitsi virheen tai sen olisi pitänyt se havaita.

Pidätämme oikeuden muutoksiin niistä ennalta ilmoittamatta.

Valmistaja / Tillverkare :



Keitintehtaantie 29
FIN-64700 TEUVA, Finland
P.0207 851 600
e-mail: info@teuvan.com

www.teuvan.com

